

# SANTEC


FLUID IMAGINATION

Rev 07/2025

Installation Instruction  
Instrucciones de instalación  
P0800 - Rough Body

*Please read the instructions completely before beginning the installation.  
Lea las instrucciones por completo antes de comenzar la instalación.*

---



Model #P0800

---

The measurements shown are for reference only. Products and specifications shown are subject to change without notice.  
Las mediciones mostradas son solo para referencia. Los productos y especificaciones mostrados están sujetos a cambios sin previo aviso.



# Checking List

## Lista de Verificación

	Name	QTY.
1	Leveler	1
2	Plugs	2
3	Floor Mount Rough (P0800)	1
4	4mm Mounting Screws	4
5	Flush Hoses	2
6	Manual	1
7	Allen Wrench Set	1

Note:  
Pipe Thread Spec 1/2" NPT


Nota:  
Especificación de rosca de tubería 1/2 "NPT




# Tools Needed

## Herramientas Necesarias

	Name	QTY.
A	Drill	1
B	Saw	1
C	Caulking Gun	1
D	Teflon Tape	1



## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA




-The depth, measured from the floor to the bottom of the rough, should be between 70mm-140mm (2.75"-5.50").

DO NOT REMOVE MUDGUARD FROM ROUGH. It functions as a sealer and protection against flooring debris.

-La profundidad, medida desde el piso hasta la parte inferior de la valvula, debe estar entre 70mm-140mm (2.75"-5.50").


NO RETIRE EL PROTECTOR DE LAS VALVULAS. Funciona como sellador y protección contra los escombros del piso.



-Orient the rough so that the "TUB SIDE" text on the mudguard and rough is facing the tub.


-Orientar la valvula de manera que el texto "TUB SIDE" en el protector y valvula este frente a la bañera.

## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA



-Use the Leveler on the mudguard cover to ensure the rough is evenly leveled against the subfloor stringer.

-Use el Nivelador en la cubierta del protector para asegurarse de que la valvula esta nivelada uniformemente contra el subfloor stringer.




-Wrap the threaded section of the HOT & COLD supply hose with Teflon Tape (not included). The hose's pipe size must be 1/2" male NPT. Connect the HOT & COLD supply hose to the rough by screwing them in to the inlet.

Turn on the water supply to test for leakage and proper connection.

-Envuelva la sección con rosca en la manguera de suministro HOT & COLD con cinta de teflon (no incluida). El tamaño de la tubería de la manguera debe ser 1/2" male NPT. Conecte la manguera de suministro HOT & COLD a la valvula atornillándola a la entrada.


Encienda el suministro de agua para probar si hay fugas y la conexión adecuada.



- If there are no leaks, turn off the water supply. Secure rough with four 4mm Mounting Screws to the subfloor stringer.


- Si no hay fugas, apague el suministro de agua. Asegure la valvula con cuatro Tornillos de Montaje de 4mm al subfloor stringer.

## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA



-Remove the mudguard cover. Then remove the Plugs by rotating it counter-clockwise. A large allen wrench maybe needed to help loosen the Plugs.


-Retire la cubierta del protector. Luego retire los Enchufes girándolos en sentido contrario a las agujas del reloj. Una llave allen grande tal vez sea necesaria para ayudar a aflojar los Enchufes.



-Install the Flush Hoses. Rotate the Flush Hoses clockwise to tighten.


-Instalar las Mangueras de Descarga. Gire las Mangueras de Descarga en el sentido de las agujas del reloj para apretar.

## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA




-Put the open ends of the hoses into a bucket. Turn on the water supply to flush. After flushing is complete, turn off the water supply and remove the Flush Hoses.

-Coloque los extremos abiertos de las mangueras en un bote. Encienda el suministro de agua para enjuagar. Una vez que se complete el lavado, apague el suministro de agua y retire las Mangueras de Descarga.



-Install the Plugs back into the rough.


-Instale los Enchufes de nuevo en la valvula.



-Put the mudguard cover back on to protect the rough from debris during the installation of flooring.

-Vuelva a colocar la cubierta del protector para proteger la valvula de los escombros durante la instalación del piso.

## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA




-After installation of flooring/tiles, cut the remaining mudguard with a saw (not included), but leave 10mm (3/8") of the mudguard above the surface of the finished floor.

**NOTE:** Make note of which side is the hot and cold supply hose. This is VERY IMPORTANT when matching the supply tubes from the floor mount tub filler.

-Después de la instalación del piso, corte el protector sobrante con una sierra (no incluida), pero deje 10mm (3/8") del protector por encima de la superficie del piso terminado.

**NOTA:** Anote de qué lado está la manguera de suministro de agua fría y caliente. Esto es MUY IMPORTANTE al hacer coincidir los tubos de suministro del llenador de la tina de montaje en el piso.




- Use silicon caulk (not included) to seal the gaps around the mud guard to prevent water from seeping through the gap. After silicon caulk has dried, the trim is ready to be installed.

- Use silicon sellador (no incluido) para sellar los huecos alrededor del protector para evitar que el agua se filtre a través del espacio. Después de que el silicon sellador se haya secado, el trim está listo para ser instalado.

## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION (CONCRETE FLOOR) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA (SUELO DE HORMIGÓN)

**NOTE:** Before proceeding to the below instructions, complete steps 1 through 10 (page 1-4) of the ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION first.

**NOTA:** Antes de continuar con las siguientes instrucciones, complete primero los pasos 1 a 10 (página 1-4) de la INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA.




-Use wooden boards (not included) to create a frame around the rough.

**NOTE: THE TOP OF THE FRAME MUST BE 38mm (1.50") MINIMUM BELOW THE TOP OF THE CONCRETE.** Measure and cut the frame accordingly to match this spec.

-Use tablas de madera (no incluidas) para crear un marco alrededor de la valvula.


**NOTA: LA PARTE SUPERIOR DEL MARCO DEBE SER DE 38mm (1.50") COMO MÍNIMO POR DEBAJO DE LA PARTE SUPERIOR DEL CONCRETO.** Mida y corte el marco en consecuencia para que coincida con esta especificación.



-Use silicon caulk (not included) to seal the gaps between the supply hose and frame to prevent cement and aggregate from pouring through the gaps. Let the silicon caulk dry.


--Use silicon sellador (no incluido) para sellar los espacios entre la manguera de suministro y el marco para evitar que el cemento y el agregado se vierten a través de los espacios. Deja secar el silicon sellador.

## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION (CONCRETE FLOOR) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA (SUELO DE HORMIGÓN)




-Fill the area inside the frame with aggregate. Use plastic liner (not included) to prevent concrete from seeping into the aggregate.

-Rellene el área dentro del marco con agregate. Use un revestimiento de plástico (no incluido) para evitar que el concreto se filtre en el agregate.




-Fill in open area with concrete until it is leveled with the floor and let it dry. Then follow steps 11 and 12 (page 5) of the ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION to complete rough installation. The trim is ready to be installed.

-Rellenar la zona abierta con concreto hasta que se nivele con el suelo y dejar secar. A continuación, siga los pasos 11 y 12 (página 5) de las INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA para completar la instalación aproximada. El trim está listo para ser instalado.



## ROUGH INSTALLATION INSTRUCTION (CONCRETE FLOOR) INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE VALVULA (SUELO DE HORMIGÓN)




-After installation of flooring/tiles, cut the remaining mudguard with a saw (not included), but leave 10mm (3/8") of the mudguard above the surface of the finished floor.

**NOTE:** Make note of which side is the hot and cold supply hose. This is VERY IMPORTANT when matching the supply tubes from the floor mount tub filler.

-Después de la instalación del piso, corte el protector sobrante con una sierra (no incluida), pero deje 10mm (3/8") del protector por encima de la superficie del piso terminado.

**NOTA:** Anote de qué lado está la manguera de suministro de agua fría y caliente. Esto es MUY IMPORTANTE al hacer coincidir los tubos de suministro del llenador de la tina de montaje en el piso.



- Use silicon caulk (not included) to seal the gaps around the mud guard to prevent water from seeping through the gap. After silicon caulk has dried, the trim is ready to be installed.

- Use silicon sellador (no incluido) para sellar los huecos alrededor del protector para evitar que el agua se filtre a través del espacio. Después de que el silicon sellador se haya secado, el trim está listo para ser instalado.